

## Сборка и установка домика для колодца.



Колодец Tingerplast изготовлен методом ротационного формования из высокопрочного полиэтилена низкого давления HDPE, вследствие чего он не подвержен коррозии и внешним воздействиям. Такой колодец прослужит не только Вам, но и Вашим детям и внукам, поскольку срок его службы более 100 лет!

Продукт представлен в двух модификациях: садовый колодец с крышей и садовый колодец без крыши, (только опалубка).

Комплектация:

1. Основание колодца.....	1 шт.
2. Боковые стойки металлического каркаса.....	2 шт.
3. Поперечный профиль 30x30x1350 мм.....	6 шт.
4. Бревно оцилиндрованное .....	1 шт.
5. Кронштейн для ворота колодца .....	2 шт.
6. Ручка для ворота .....	1 шт.
7. Кровельный лист ОНДУЛИН SMART 1950x950 .....	4 шт.
8. Элемент коньковый ОНДУЛИН L=1000 мм.....	2 шт.
9. Саморез кровельный 4.8x70 .....	10 шт.
10. Саморез кровельный 5.5x19 .....	12 шт.
11. Саморез по дереву 3.5x51 .....	35 шт.
12. Шуруп-кольцо 6x60 .....	1 шт.



1. Подготовить комплект для сборки домика, установить основание колодца на бетонное кольцо.



2. Отмерить середину левой и правой стороны основания колодца, выкопать ямки глубиной 300 мм. для металлического каркаса.





3. Установить поперечный профиль на стойку каркаса.



4. Установить вторую стойку каркаса, развернуть и положить конструкцию на землю. Закрепить поперечины к каркасу саморезами в предназначенные отверстия.





5. Монтируем крышу домика колодца. Лист ондулина устанавливается параллельно поперечине каркаса, по бокам выступ 100 мм.



6. Листы ондулина крепим на кровельные саморезы.





7. Переворачиваем каркас и аналогично крепим ондулин с другой стороны.



8. Примеряем коньковый элемент, отмечаем точки крепежа.





9. Закрепляем коньковый элемент к профилю.

**Внимание:** не допускать деформации листов ондулина.



10. Устанавливаем деревянные элементы. Выставляем край доски по срезу профиля, закрепляем саморезами через предназначенные отверстия.





11. Снимаем основание колодца с бетонного кольца, устанавливаем каркас в выкопанные ямки и устанавливаем основание обратно.



12. Собираем ворот колодца, устанавливаем металлические части в предназначенные отверстия и закрепляем саморезами.





13. Устанавливаем ворот в пластиковые втулки на каркасе, сдвигаем до упора.





14. Устанавливаем рукоятку ворота, закрепляем саморезом.



15. Наводим уборку на месте установки.

